

## INŠTALAČNÝ MANUÁL DIGI WI-FI ROUTER ZTE II



### OBSAH

Príslušenstvo

- Postup inštalácie
- Pripojenie do siete
- Pripojenie počítača k internetu (Wi-Fi)

# PRÍSLUŠENSTVO

1x Wi-Fi router

1x napájací adaptér, čierna farba 1x počítačový LAN kábel RJ-45, žltá farba 2x telefónny kábel RJ-11, sivá farba





1x Wi-Fi router

1x napájací adaptér, čierna farba



1x počítačový LAN kábel RJ-45, žltá farba



2x telefónny kábel RJ-11, sivá farba

## INŠTALAČNÝ MANUÁL DIGI WI-FI ROUTER ZTE II

Vážený zákazník, práve držíte v rukách manuál na inštaláciu vášho DIGI routera. Obsahuje jednoduchý postup, ako aktivujete router a budete môcť využívať pripojenie na internet. **Prosíme, postupujte podľa jednotlivých bodov a nepreskakujte ich.** 

# **POSTUP INŠTALÁCIE**

### **PRIPOJENIE DO SIETE**

- Prepojte čierny napájací adaptér s routerom. Jeden koniec zasunte do čierneho otvoru označeného POWER a druhý koniec do vašej elektrickej zásuvky.
- Pomocou sivého kábla prepojte router s bielou zásuvkou, ktorú vám predtým pripravil technik. Jeden koniec zasuňte do bielej zásuvky a druhý koniec do sivého otvoru DSL, ako je označené na obrázku.



3

### **PRIPOJENIE POČÍTAČA NA INTERNET (WI-FI)**



(B)



• Na spodnej strane DIGI routra je na štítku uvedené prednastavené prístupové meno vašej bezdrôtovej Wi-Fi (SSID) siete začínajúcej sa slovom ZTE- a šiestimi znakmi ZTE-xxxxxx, na obrázku č. 2 označené ako (A).

Prednastavené heslo do vašej Wi-Fi siete (WLAN Key) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete (SSID) ako 12 znakov za dvojbodkou. Príklad hesla na obrázku: cdaskt6kdk9e na obrázku č. 2 označené ako (B).

- 3. Vyhľadajte vo vašom počítači Wi-Fi siete. Ikona Wi-Fi siete 🕼 sa nachádza v pravom dolnom rohu vašej obrazovky (OS Windows). Kliknite na ňu.
- 4. Kliknite na ZTE-xxxxxxx (xxxxxx znázorňujú kombináciu znakov a číslic. každý router má inú kombináciu, v našom príklade je to ZTE-A6JCKJ). zadajte klúč zabezpečenia WLAN Kev (v našom prípade je to cdaskt6kdk9e). Kľúč zabezpečenia aj názov siete sú uvedené na spodnej strane vášho routera (obrázok na str. 4).



- 5. Po prepojení na Wi-Fi si na vašom počítači otvorte internetový prehliadač
- (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge...).
- 6. Po otvorení prehliadača napíšte do horného riadka adresu 192.168.1.1 a stlačte ENTER.

2

:



- 7. Zobrazí sa vám prihlasovacia stránka routera, zadajte **Meno používateľa** (Username) a **Heslo** (Password), ktoré nájdete na štítku na spodnej časti routera, na obrázku č. 3 označené ako (C) a (D).
- 8. Kliknite na Prihlásiť sa.

	Domov	Internet	Lokálna sieť	VoIP	Správa
			Vitajte v Speedport Entry 2i	. Prihláste sa.	
		Kde sa nachádza heslo za Zabudli ste heslo zariade	niadenia? nia?		
	7	Informácie o stave Meno používateľa			
		Heslo	Zobraziť znaky		
				Prihlásiť	8
obrázok	č. 3				
Z	TE	e.	Home Gat	eway	Rated Input: 12V===1/
Da	ate: FEB 20	18			
			S S	/N·EG8.L	
	SN: 268EG AC: 7C-39-	68JJ2A0482	21	11.20000	<b>(E</b>
IP	: 192.168.1	.1			
Us	sername: a	dmin			Made in China
Pa	assword: <b>k</b>	74vnget		- 223	
	SID: ZTE-A	6JCKJ		1 me	
S					

9. Po správnom zadaní mena používateľa a hesla ste sa dostali na stránku routera.
 10. Kliknite na položku Internet.



### 11. Následne kliknite na položku WAN.

ZTE				Odhlásenie <b>Slovensky</b>   E		
	Domov Internet	Lokálna sieť	VolP	Správa		
Stav	DSL					
WAN						
Zabezpečenie	Informácie o stránke					
Rodičovská kontrola	Táto stránka zobrazuje stav DSL.	Táto stránka zobrazuje stav DSL.				
DDNS	<ul> <li>Informácie o linke DSL</li> </ul>					
Rozosielanie	Stav linky	Žiadna linka				
	Typ modulácie	N/A				
	Aktuálna rýchlosť (hore/dole)	0/0 kbps				
	Dosiahnuteľná rýchlosť (hore/d	lole) 0/0 kbps				
	Šumové rozpätie (hore/dol					
	Útim vedenia (hore/dole)	0/0 dB				
	Výstupný výkon (hore/dole)	0/0 dBm				
	Dátová cesta (hore/dole)	N/A				
	Hĺbka prekladania (hore/dole)	0/0				
	Oneskorenie prekladania (hore	/dole) 0/0 ms				
	INP (hore/dole)	0/0 symboly				

#### 12. Kliknite na položku HSI-ATM.

Don	nov	Internet	Lokálna sieť		Správa	
av	Informa Táto stránk	ácie o stránk a slúži na konfigu	e ráciu parametrov spojenia WAN.	и.		
AN bezpečenie	▼ Pripo	ojenie WAN				
dičovská kontrola	▼ HSI-P	ГМ				
zosielanie	Meno	používateľa	h268n@zte			
	PING					
					Použiť	Zrušiť
<b>17</b> -		ГМ				
	Meno	používateľa	h268n@zte	← TE		
	Heslo PING			· U		
					Použiť	Zrušiť

 V položke HSI-ATM vyplňte vaše prihlasovacie údaje, ktoré sú uvedené vo vašej zmluve: Meno používateľa a Heslo. (Túto zmluvu ste dostali pri prevzatí kuriérom.)
 Po správnom vpísaní mena a hesla kliknite na položku Použiť.



Po nastavení prihlasovacích údajov by ste mali byť úspešne pripojený.

**15.** Kliknutím na položku **Odhlásenie** (v pravom hornom rohu) sa úspešne odhlásite zo stránky routera.

ZTE Dothiásenie Slovensky | Englist

Funkčnosť internetu si môžete overiť po zadaní adresy www.digislovakia.sk



V prípade, ak máte záujem o inštaláciu cez pripojenie LAN káblom, pripojte jeden koniec LAN kábla (žltý kábel) do ktoréhokoľvek žltého otvoru ZTE routera označeného LAN1 až LAN4 a druhý koniec do sieťového portu vášho počítača. Následne si otvorte internetový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge...). Ďalej postupujte od kroku 6 na strane 6.

Sem si môžete napísať všetky vaše heslá a poznámky, aby ste ich mali na jednom mieste:





DIGI SLOVAKIA INŠTALAČNÝ MANUÁL

V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE ZÁKAZNÍCKU LINKU:

### 0850 211 112

#### VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE NA:

Internetovej adrese: **www.digislovakia.sk** E-mailovej adrese: **info@digislovakia.sk** Zákazníckej linke: **0850 211 112** Predajných miestach: **https://www.digislovakia.sk/kontakt** 

Podnik: **DIGI SLOVAKIA, s. r. o.**, so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722 Zapísaný v OR SR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: 24813/B

