

MANUÁL PRE TV ARCHÍV



PRVÉ PRIPOJENIE

→ www.digislovakia.sk 0850 211 112







PRVÉ PRIPOJENIE

DIG

Pripojte do set-top boxu sieťový kábel (ethernetový LAN kábel s koncovkou RJ45)
alebo zapojte prídavné zariadenie na pripojenie cez Wi-Fi do USB portu, ak takéto zariadenie od našej spoločnosti používate.

POZOR! V prípade pripojenia cez Wi-Fi používajte iba prídavné Wi-Fi zariadenie poskytnuté spoločnosťou DIGI SLOVAKIA.

Skontrolujte funkčnosť vášho internetového pripojenia a či je váš set-top box pripojený na internet.

POZOR! Na funkčnosť TV Archívu je potrebné mať set-top box pripojený na internet.





l

POZOR! Doplnková služba TV Archív je dostupná prostredníctvom set-top boxu služby satelitnej televízie.



POZOR! Súčasťou doplnkovej služby TV Archív nie je poskytovanie pripojenia do siete internet. Výber poskytovateľa služby pripojenia do siete internet je výlučne vo vašej zodpovednosti.

1

POZOR! Podmienkou na zriadenie, aktiváciu a riadne poskytovanie doplnkovej služby TV Archív je funkčné a nerušené pripojenie do siete internet s rýchlosťou internetového pripojenia minimálne 1,5 Mbps (avšak na kvalitné využitie doplnkovej služby TV Archív je odporúčaná rýchlosť internetového pripojenia aspoň 3 Mbps) a koncové zariadenie set-top box, ktoré umožňuje prepojenie set-top boxu prostredníctvom ethernetového kábla (RJ45) alebo prídavným Wi-Fi zariadením s vaším routerom.

TV ARCHÍV NASTAVENIE PRIPOJENIA NA INTERNET POMOCOU LAN KÁBLA

Na prvé spustenie TV Archívu je potrebné nastaviť pripojenie vášho set-top boxu na internet.
Vojdite do menu set-top boxu stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači.



Presuňte sa šípkou na Nastavenia systému a potvrďte tlačidlom OK.



!

POZOR! Na vstup do Nastavenia systému je potrebné zadať štvormiestny **PIN** (ak ste ho nezmenili, pôvodný **PIN** je **0000**).



 V Nastaveniach systému vyberte položku Nastavenia Internetu a vyberte typ pripojenia. Ak máte pripojený set-top box s internetom pomocou LAN kábla (s koncovkou RJ45), vyberte typ pripojenia-LAN.

V prípade, že používate prídavné Wi-Fi zariadenie, ktoré umožňuje pripojiť váš set-top box s internetom pomocou Wi-Fi, prejdite na ďalšiu kapitolu.

Nastavenia systemu	Nastavenia Internetu	
Jazyk	Typ pripojenia	LAN
Čas zapnutia/vypnutia	Nastavenie siete LAN	LAN
Rodičovský zámok	Nastavenie Wi-Fi	Žiadne
Obraz a zvuk	Kontrola siete	
OSD	Stav : Pripojený	
Nahrávanie		
Nastavenia Internetu		
Vyhľadať voľne šírené kanály		
Výrobné (továrenské) nastavenia		
Systémové informácie		
OK Nastaviť		
na Nastaviť Nastavenia systému	5 novem. 201	9 12:55 DIG
ora Naslaviť Nastavenia systému	5 novem. 201	19 12:55 S. L. O. V. A. K. I



TV ARCHÍV NASTAVENIE PRIPOJENIA NA INTERNET POMOCOU WI-FI

Na prvé spustenie TV Archívu je potrebné nastaviť pripojenie vášho set-top boxu na internet.
Vojdite do menu set-top boxu stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači (pozri str. 1).
Presuňte sa šípkou na Nastavenia systému a potvrďte tlačidlom OK.



l

POZOR! Na vstup do Nastavenia systému je potrebné zadať štvormiestny **PIN** (ak ste ho nezmenili, pôvodný **PIN** je **0000**).



V Nastaveniach systému vyberte položku Nastavenia Internetu a vyberte typ pripojenia.
Ak máte pripojený set-top box s internetom pomocou Wi-Fi, vyberte typ pripojenia – Wi - Fi.

Nastavenia systemu	Nastavenia Internetu		
Jazyk Čas zapnutia/vypnutia Rodičovský zámok Obraz a zvuk OSD Vahrávanie Nastavenia Internetu Vyhľadať voľne širené kanály Výrľobné (továrenské) nastavenia Svetvenek (továrenské) nastavenia	Typ pripojenia Nastavenie siete LAN Nastavenie Wi-Fi Kontrola siete Stav - Pripojeny	LAN LAN Wi-Fi Žiadne	
Systemove informacie			





NASTAVENIE WI-FI PRIPOJENIA

 V Nastaveniach systému vyberte položku Nastavenia Internetu a vyberte Nastavenie Wi-Fi a potvrďte ju tlačidlom OK.

Nastavenia systému	Nastavenia Internetu	
Jazyk	Typ pripojenia	Wi-Fi
Cas zapnutia/vypnutia	Nastavenie siete LAN	
Rodičovský zámok	Nastavenie Wi-Fi	
Obraz a zvuk	Kontrola siete	
OSD	Stav : Pripojený	
Nahrávanie		
Nastavenia Internetu		
Vyhľadať voľne šírené kanály		
Výrobné (továrenské) nastavenia		
Systémové informácie		

l

POZOR! Na optimálne fungovanie služby je potrebné funkčné a nerušené pripojenie do siete internet a použitie prídavného Wi-Fi zariadenia poskytnutého spoločnosťou DIGI SLOVAKIA. Manuál k prídavnému Wi-Fi zariadeniu nájdete priložený v balení a na stránke www.digislovakia.sk.



- V položke Nastavenie Wi-Fi vyberte Wi-Fi sieť, ku ktorej sa pripájate, a potvrďte tlačidlom OK.
- Následne pomocou šípok a tlačidla OK zadajte heslo, ktorým sa prihlasujete do vašej domácej Wi-Fi siete, a potvrďte červeným tlačidlom

Nastavenia systém	u Nastavenia Internetu	
Jazyk	Wireless Setting	Wi-Fi
Čas zapnutia/vypnutia		
Rodičovský zámok	V DIGIGUEST	
Obraz a zvuk	DIGI SPORT WIFI	
OSD	DIGI SLOVAKIA WIFI 🛛 🚔 🛶 🛶	
Nahrávanie	uptime	
Nastavenia Internetu	TP-LINK_0746	
Vyhľadať voľne šírené		
Výrobné (továrenské)		5 - 100 m
Systémové informácie	OK Uložiť AP Vyhľadávani Em Zrušiť	and the second second
	ADDA TO A BUILD AND A SHARE AND AND	

Nastavenia systé	m	1		1		_	Na	ast	av	en	ia	Int	er	net	tu		
Jazyk																	Wi-Fi
Čas zapnutia/vypnuti																	
Rodičovský zámok		1		#	\$	%	&		()		+					and the owner where the party is not
Obraz a zvuk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1		<	=	>	?	
OSD	@	A	в	С	D	E	F	G	H		J	K	L	М	N	0	
Nahrávanie	P	Q	R	S	T	U	V	w	x	Y	z	I	1	1	^		
Nastavenia Internetu		a	b	С	d	е	f	g	h	1	J	k		m	n	0	
Vyhľadať voľne šíren	р	q		s	t	u	v	w	x	У	z	{	T	}		101	
Výrobné (továrenské Systémové informáci	•	UI	ožiť	U.		k	v	yma	ozať				1				
	-		1		í.		•			-							

TV ARCHÍV

DIG

Vojdite do menu set-top boxu stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači (pozri str. 1).
Presuňte sa šípkou na Archív a potvrďte tlačidlom OK.



POZOR! Na funkčnosť TV Archívu je potrebné mať set-top box pripojený na internet.



- Tlačidlami ◀◀ / ▶▶ sa posúvate na predchádzajúci alebo nasledujúci deň
- Sípkami sa posúvate medzi stanicami a programom, ktorý chcete spustiť z Archívu
- Prehrať môžete iba program, ktorý sa už skončil a kde je ikona Archívu

Kredenc

Dr. Ken

- Pri spustenom prehrávaní programu môžete tento program pretáčať dopredu a späť pomocou tlačidiel 🔫 / 🍉
- Tlačidlami I >> sa v prehrávanom programe pohybujete skokovo o 30 sekúnd
- Program pozastavíte tlačidlom II a znovu spustíte tlačidlom

NEFUNGUJE TV ARCHÍV

- Uistite sa, že porucha nie je na prepojovacom (ethernetovom) kábli. Napr. tak, že dočasne použijete iný.
- Skontrolujte funkčnosť vášho internetového pripojenia a či je váš set-top box pripojený na internet.
- V Nastaveniach systému vyberte položku Nastavenia Internetu. Ak vám vypíše hlášku: "Prosím, skontrolujte stav pripojenia siete", znamená to, že set-top box nie je pripojený na internet. Skontrolujte funkčnosť vášho internetového pripojenia a či je váš set-top box pripojený na internet.

Nastavon		
Jazyk Čas zapnuti Rodičovský	Stav pripojenia k Internetu: Pripojený Typ pripojenia: Wi-Fi ESSID: TP-LINK_0746	
Obraz a zvu OSD Nahrávanie Nastavenia Vyhľadať ve	IP adresa 192.168.0.111 Adresa brány 192.168.0.1 MAC adresa ec:08:6b:f3:07:46	Ping 2.98 ms
Výrobné (to Systémové	Kontrola pripojenia: Hotovo Aktualizovať EACK Späť	

Nastavenia systému	Nastavenia Internetu	
Jazyk	Typ pripojenia	LAN
Cas zapnutia/vypnut Rodičovský zámok Obraz a zvuk OSD Prosím sko Nahrávanie	ntrolujte stav pripojenia siete	
Vyhľadať voľne šírei Koľkov Výrobné (továrenské Systémové informácie		



Nastavenie siete LAN je automaticky nastavené na DHCP.
Na funkčnosť pripojenia je potrebné toto nastavenie ponechať na DHCP.

Nastavenia syster	nu Nas	tavenia Internetu	
Jazyk		ie siete LAN	LAN
Čas zapnutia/vypnutia			
Rodičovský zámok	Konfigurácia IP	✓ DHCP ►	
Obraz a zvuk			
OSD			
Nahrávanie			
Nastavenia Internetu			
Vyhľadať voľne šírené			
Výrobné (továrenské)		TTT Znišiť	
Systémové informácie	(UNIT) OIG2IL	Land Lindole	

POZNÁMKY

- Nemožno zaručiť fungovanie prepojenia pre všetky typy routerov a ich konfigurácií. Je preto vhodné odskúšať fungovanie provizórne, ešte pred trvalým osadením kábla (napr. pred vŕtaním dier).
- Na prepojenie musí byť použitý tzv. priamy ethernetový kábel (tzn. nie cross-krížený).



Ďakujeme, že ste s nami.

Nepodarilo sa vám rozchodiť službu? Kontaktujte nás

 \rightarrow www.digislovakia.sk

💪 0850 211 112

info@digislovakia.sk 🛛 🖓 www.digislovakia.sk/kontakt

S L O V A K I A

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722 Zapísaný v OR SR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: 24813/B