

#### INŠTALAČNÝ MANUÁL DIGI TP-LINK ROUTER



#### 15 JEDNODUCHÝCH KROKOV NA SAMOINŠTALÁCIU

ightarrow www.digislovakia.sk  $\$  & 0850 211 112



### OBSAH

Príslušenstvo Postup pripojenia Poznámky

# **PRÍSLUŠENSTVO**

1x TP-Link router 1x napájací adaptér, čierna farba 1x sieťový LAN kábel, sivá farba

# INŠTALAČNÝ MANUÁL DIGI TP-LINK ROUTER

Vážený zákazník, práve držíte v rukách manuál na inštaláciu vášho DIGI TP-Link routera. Obsahuje jednoduchý postup ako aktivovať router a využívať pripojenie na internet. **Postupujte, prosím, podľa jednotlivých bodov a nepreskakujte ich.** 

## **POSTUP PRIPOJENIA**

1. Prepojte **napájací adaptér s routerom** a zapojte ho do vašej elektrickej zásuvky.

 Pomocou LAN kábla prepojte ONT (optický modem) Slovak Telekom, ktorý vám zapojil technik, s TP-Link routerom. Jeden koniec zasuňte do portu č. 1 ONT a druhý koniec do portu WAN routera TP-Link, ako je označené na obrázku.



1x TP-Link router



1x sieťový LAN kábel, sivá farba



1x napájací adaptér, čierna farba

2





3

**DIGI SLOVAKIA** 

INŠTALAČNÝ

ΜΑΝΠΑΊ

DG

- 3. Vyhľadajte na svojom počítači **ikonu Wi-Fi siete** *(***k v pravom dolnom rohu obrazovky** (OS Windows 10). Kliknite na ňu.
- 4. Kliknite na TP-Link\_xxxx (xxxx znázorňujú kombináciu znakov a číslic, každý router má inú kombináciu, v našom príklade je to TP-Link\_D2A4). Zadajte kľúč zabezpečenia siete Wireless Password/PIN (v našom prípade 32358711).

Kľúč zabezpečenia aj názov siete sú uvedené na spodnej strane vášho routera (SSID: názov siete, Wireless Password/PIN: kľúč zabezpečenia siete/heslo).



 Po pripojení na Wi-Fi si na svojom počítači otvorte internetový webový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge...).

6. Po otvorení prehliadača napíšte do horného riadka adresu 192.168.0.1 a stlačte ENTER.

7. Zobrazí sa prihlasovacia stránka routera. Do oboch políčok **New Password** a **Confirm Password** vpíšte slovo **admin.** 

→ C ① Nezabe Aplikácie	zpečené   192.168.0.1 6	
	Ptp-link	
		Admin Ø
		Addin High
		8 Let's Get Started

8. Kliknite na Let´s Get Started.

9. Dostali ste sa na stránku routera a kliknite na Advanced.

Ptp-link		Basic Advanced	9		
Q Search					6
- Status	() Internet	IPv4   IPv6	Mireless 🤫		Q
-	MAC Address:	CC 32 E5 68 33 48	Network Name (SSID	): TP-Link_334A	
Coperation Mode	IP Address:	0.0.0.0	Wireless Radio.	On	
Network	Subnet Mask:	0.0.0.0	Mode:	802.11bgn mixed	
	Default Gateway:	0.0.0.0	Channel Width:	Auto	
ត្សា Wireless	Primary DNS:	0.0.0.0	Channel.	Auto(11)	
O NAT Forwarding	Secondary DNS:	0.0.0.0	MAC Address:	CC:32:E5:6B:33:4A	
	Connection Type:	Dynamic IP			
C Parental Controls					
t↓ Bandwidth Control		4			
Security	💼 LAN	IPv4   IPv6			
e VPN	MAC Address:	CC:32:E5:68:33:4A			

5

4

DG

- 10. Ďalej kliknite na **Network** a z ponuky vyberte **Internet**. Zobrazia sa vám aktuálne pripojenia.
- 11. Následne označte položku **Delete All** a potvrďte **Yes**.



12. Kliknite na **+ Add**. Zobrazí sa nastavenie pripojenia, kde zmeníte **Internet Connection type** na **PPPoE**.

Network Internet Connections Internet Connections    Internet Connections        Internet Connections               Internet Connections     Internet Connections     Internet Connections     Internet Connections     Internet Connections     Internet Connections     Internet Connections Internet Connections     Internet Connecti	Q Search					2
	Network	Internet Connections				5
- Idenset     VIAN Interface Name:     VLAN ID     Status     Operation     Media       - LAI Settings					O Refresh	Add O Dek
	- Internet	VIAN Interface Name	VLAN ID	Status	Operation	Modif
- Infordance Concepting  - Dynamic DHS  - Static Floriding  - Style Transet  Wireless  V Mroless  V Mroless	- LAN Settings			1000	800	22
- Dynamic DHS - Static Routing - Shale Routing - Shale Turnet Wireless O NAT Forwarding	Interface Converse					
- Static Routing - Studies Wireless O NAT Forwarding	- internace Grouping					
- IPviti Turmet  Wireless  NAT Forwarding	- Dynamic DNS					
Windows     Windows     Windows     Windows	- Dynamic DNS - Static Routing					
O NAT Forwarding	- Bynamic Unigeng - Dynamic DNS - Static Routing - Shafi Trannet					
	- Internate Undering - Dynamic DHS - Static Routing - Biviti Tunnet Wireless					

13. V položke **Username** vyplňte svoje prihlasovacie meno, ktoré je uvedené na vašej zmluve. Následne v oboch položkách **Password** a **Confirm Password** vyplňte svoje prihlasovacie heslo, ktoré tiež nájdete na zmluve.

14. Po dokončení kliknite na položku **Save.** (Po nastavení týchto údajov by ste mali byť úspešne pripojený.)

15. Kliknutím na položku **Logout** (v pravom hornom rohu) a potvrdením **Yes** sa úspešne odhlásite zo stránky routera.

пр франк		Basic Advanced				
Q Search	Enable VLAN	🗇 Enable	2			
Network	Internet Conn	ection Type: PPPoE		٣		
_	Username:	12				
- Internet	Password:		ø			
- LAN Settings	Confirm Pass	word:	ø			
- Interface Grouping	Connection M	ode: 🖲 Auto 🔿 I	On Demand O	Manually		
Comment company	Authentication	Type: Auto	v			
- Dynamic DNS	19v4.	Enable				
- Static Routing	Default Galev	Current Con	nection ¥			
- 19v6 Tunnel	IPv6:	Enable				
D Window	(@) Advanced	1				
200 1100000	MAC Clone	1				
O NAT Forwarding	B DeNOT C	Some MAC Address				
😍 Parental Controls	Clone Cur	rent Computer MAC Address				
Parental Controls	<ul> <li>Clone Cur</li> <li>Use Curtle</li> </ul>	rent Computer MAC Address			14	



V prípade, ak máte záujem o inštaláciu cez pripojenie LAN káblom, pripojte jeden koniec LAN kábla (žltý kábel) do ktoréhokoľvek žltého otvoru TP-Link routera označeného LAN 1 až LAN 4 a druhý koniec do sieťového portu svojho počítača. Následne si otvorte internetový prehliadač (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Microsoft Edge...). Ďalej postupujte od kroku 6 na strane 5.



7

Po nastavení prihlasovacích údajov by ste mali byť úspešne pripojený.

Funkčnosť internetu si môžete overiť po zadaní adresy www.digislovakia.sk.



6



Sem si môžete napísať všetky svoje heslá a poznámky, aby ste ich mali na jednom mieste:

#### Nepodarilo sa vám rozchodiť službu? Kontaktujte nás

 $\rightarrow$  www.digislovakia.sk

<u>© 0850 211 112\*</u>

⊠ info@digislovakia.sk

www.digislovakia.sk/kontakt



DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722, zapísaná v OR SR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č.: 24813/B