



# SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL



**CA MODUL Nagra**

☎ 0850 211 112 ▶ [www.digislovakia.sk](http://www.digislovakia.sk)

**DIGI**  
SLOVAKIA


# ZÁKLADNÉ KROKY NA PRVOTNÉ SPUSTENIE CA MODULU

Ďakujeme, že využívate službu káblovej televízie, ktorá vám umožní sledovať digitálnu televíziu prostredníctvom káblových rozvodov. Koncové zariadenie, tzv. CA modul („CAM“), opísané v tejto príručke, je zariadenie, ktoré má za úlohu dekodovať digitálny televízny signál, aby mohol byť zobrazený na vašom televíznom prijímači.

## BALENIE CA MODULU OBSAHUJE



CA modul Nagra



Prístupová Smart karta

CA modul je možné používať v prípade, ak je váš televízor je vybavený DVB-C tunerom, ktorý umožňuje príjem káblovej televízie v digitálnej kvalite, a CI/CI+ „slotom“ (zásuvkou) umožňujúcim vloženie CA modulu.

## INŠTALÁCIA

1. Odbalíte CA modul a pripravíte si Smart kartu.
2. Opišete si číslo Smart karty.



Opišete si číslo Smart karty, budete ho potrebovať v kroku 8.



3. Vložte Smart kartu do CA modulu.



Kartu otočte tak, aby čipom smerovala do CA modulu a aby bol čip otočený smerom k nálepke DIGI, tak ako to vidíte na obrázku.

4. **Vložte CA modul do CI/CI+ „slotu“** (zásuvky) dostupnom na vašom TV prijímači. CA modul nekladajte silou, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Pred vložením odporúčame preštudovať manuál k vášmu TV prijímaču (ako správne vložiť CA modul).



**!** UPOZORNENIE: CA modul vkladajte do CI/CI+ „slotu“ (zásuvky) pri vypnutom TV prijímači podľa inštrukcií definovaných v užívateľskom manuáli k vášmu TV prijímaču.

5. **Zapnite svoj TV prijímač.**
6. **Po vložení CA modulu do CI/CI+ slotu sa objaví správa o prebiehajúcom overovaní, ktoré môže chvíľu trvať. Počkajte, kým bude overovanie dokončené.**
7. **Spustíte vyhľadávanie programov. Ak bol Váš TV prijímač už naladený na DIGI káblovke, môžete tento krok preskočiť.**

- ▷ Postup ako naladiť programy nájdete v návode ku svojmu TV prijímaču.
- ▷ Odporúčame zvoliť možnosť automatického vyhľadávania programov.
- ▷ Ako zdroj signálu vyberte „DVB - C“ alebo „kábel“.

**!** POZOR! Pre ďalší krok - aktiváciu karty je potrebné splniť všetky predchádzajúce kroky (zapojenie, inštalácia, vloženie karty v zariadení). V opačnom prípade aktivácia karty nebude úspešná.

8. **Zašlite aktivačnú SMS na číslo 0902 021 090 v tvare:**

**FIXAKTIV (medzera) ČísloVašejSmartkarty**

Príklad: FIXAKTIV 123456789012 (pozri krok číslo 2)

9. **Autorizácia programov sa realizuje automaticky do 30 minút.**  
(Váš TV prijímač majte naladený na TV kanál Jednotka.)
10. **Prepnite na kanál HBO (číslo TV programu 59).  
Ak sa spustil obraz, inštalácia prebehla úspešne.**

## TV SIGNÁL

Vybrané TV programy sú distribuované v kompresnom formáte MPEG4 (video) a AAC, MPEG Audio Layer2 alebo Dolby Digital (audio). Spracovanie takéhoto formátu vašim TV prijímačom je potrebné si overiť v technickej špecifikácii prijímača prostredníctvom manuálu k vašej TV.

## RODIČOVSKÁ KONTROLA

CA modul kontroluje prístup k vybraným kanálom prostredníctvom funkcie rodičovská kontrola. Prednastavené heslo „1234“ je možné zmeniť. Rodičovská kontrola blokuje aj programy, ktoré sú určené len pre dospelé publikum.

## MENU CA MODULU:

### ▷ INFORMÁCIE O SMART KARTE

Tu nájdete informácie o Smart karte, hlavne jej sériové číslo.

### ▷ INFORMÁCIE O MODULE

Tu nájdete informácie o CA module, hlavne jeho sériové číslo a verziu softvéru.

### ▷ AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Služí na ručnú aktualizáciu softvéru.

### ▷ NASTAVENIA:

#### ▷ 1. Jazyk

Tu môžete meniť jazykové nastavenia modulu. Základné nastavenie je zhodné s vašou TV, pokiaľ ide o slovenčinu, češtinu alebo angličtinu.

#### ▷ 2. Rodičovská kontrola

Tu môžete meniť heslo rodičovskej kontroly (**predvolené je 1234**).

---

**Nepodarilo sa vám spustiť službu podľa návodu?  
Kontaktujte nás.**

---

▷ [www.digislovakia.sk](http://www.digislovakia.sk)

☎ 0850 211 112

**DIGI**  
S L O V A K I A